

Veiligheidsinstructies Springkussens – Jump & More

Jump & More – Sliedrecht

Deze veiligheidsinstructies maken onlosmakelijk deel uit van de huurovereenkomst en dienen tijdens het volledige gebruik zichtbaar en nageleefd te worden.

Toezicht en verantwoordelijkheid

- Het springkussen mag **nooit onbeheerd** worden gebruikt. Er moet **altijd een meerderjarige begeleider (minimaal 18 jaar)** aanwezig zijn.
- De begeleider is verantwoordelijk voor correct en veilig gebruik.

Leeftijd en gebruik

- Alleen kinderen **vanaf 4 jaar** mogen gebruikmaken van het springkussen.
- Kinderen **jonger dan 12 jaar** uitsluitend onder toezicht van een volwassene.
- Het maximaal toegestane aantal gebruikers, zoals vermeld op de instructiesticker, mag **niet worden overschreden**.

Verboden tijdens gebruik

Het is verboden:

- Het springkussen te betreden met **schoenen**;
- Gebruik met **scherpe of harde voorwerpen**, brillen, sieraden of beugels;
- Eten, drinken, kauwgom, schmink of confetti;
- **Dieren** toe te laten;
- Gebruik door personen onder invloed van **alcohol, drugs of verdovende middelen**;
- Ruwe sprongen, **salto's**, klimmen op randen, bogen of muren.

Opstelling en bevestiging

- De ingang moet altijd vrij en onbelemmerd blijven.
- Het springkussen moet stevig worden bevestigd met de **bijgeleverde haringen en/of zandzakken**.
- Ontbreken bevestigingsmiddelen? **Gebruik is niet toegestaan** en neem direct contact op met Jump & More.

Weersomstandigheden

- Bij **windkracht 5 of hoger**, regen, storm of onweer moet het springkussen **direct worden uitgeschakeld en neergehaald**. Gebruik bij twijfel **altijd stoppen**.

Storingen en calamiteiten

- Bij **drukverlies, defecten of stroomstoringen**:
 - Laat eerst **alle deelnemers het springkussen verlaten**;
 - Schakel het springkussen uit;
 - Gebruik pas hervatten na volledige controle.

Overige bepalingen

- Gebruik van **water, glijmiddelen, was of andere extra moeilijkheidsfactoren** is verboden, tenzij het een speciaal daarvoor bestemde waterattractie betreft.
- Gebruik van het springkussen is **volledig op eigen risico**.
- Schade of extra schoonmaakkosten als gevolg van onjuist gebruik komen volledig voor rekening van de huurder.

Belangrijk

Bij het niet naleven van deze veiligheidsinstructies vervalt iedere aansprakelijkheid van Jump & More.